

## خطاهای مودم دیال آپ

- 600 . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .
- 601 . راه انداز Port بی اعتبار می باشد .
- 602 . Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود .
- 603 . بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .
- 604 . اطلاعات نادرستی مشخص شده است .
- 605 . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .
- 606 . Port شناسایی نمی شود .
- 607 . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .
- 608 . راه انداز مودم نصب نشده است .
- 609 . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .
- 610 . بافر ندارد .
- 611 . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .
- 612 . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .
- 613 . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .

614 . سرریزی بافر .

615 . Port پیدا نشده است .

616 . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .

617 . Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .

618 . Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند ).

619 . Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند ).

620 . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .

621 . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .

622 . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .

623 . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .

624 . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .

625 . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .

626 . رشته را نمی تواند بارگذاری کند .

627 . کلید را نمی تواند بیابد .

628 . Port قطع شد .

- 629 . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی ).
- 630 . Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود .
- 631 . Port توسط کاربر قطع شد .
- 632 . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .
- 633 . Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است .راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است.
- 634 . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .
- 635 . خطا مشخص نشده است .
- 636 . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
- 637 . رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد .
- 638 . زمان درخواست به پایان رسیده است .
- 639 . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .
- 640 . خطای NetBIOS رخ داده است .
- 641 . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .
- 642 . یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند )

643. Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .
644. شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .
645. Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است .
646. حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .
647. حساب قطع می باشد .
648. اعتبار password تمام شده است .
649. حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است . )
650. سرور Remote Access دستیابی راه دور پاسخ نمی دهد .
651. مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است . )
652. پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .
653. Macro دستورالعمل کلان. ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل INF. موجود نمی باشد .
654. یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت INF. دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید .
655. دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل INF. دستگاه مشاهده نمی شود .
656. دستورالعمل (ماکرو (default off) (در فایل INF. دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد .

657. فایل INF. دستگاه نمی تواند باز شود .
658. اسم دستگاه در فایل INF. دستگاه یا در فایل INI. رسانه بیش از حد طولانی می باشد .
659. فایل INI. رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
660. فایل INI. رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .
661. فایل INF. دستگاه فرمان را از دست داده است .
662. تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل INF. صورت نگرفته است .
663. فایل INI. رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
664. نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .
665. Port برای Remote Access دستیابی راه دور پیکر بندی نشده است .
666. مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .
667. فایل INI. رسانه را نمی تواند بخواند .
668. اتصال از بین رفته است .
669. پارامتر به کار برده شده در فایل INI. رسانه بی اعتبار می باشد .
670. نمی تواند نام بخش را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
671. نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
672. نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند .

673. نمی تواند کاربر را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
674. نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
675. نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
676. خط اشغال می باشد .
677. شخص به جای مودم پاسخ می دهد .
678. پاسخی وجود ندارد .
679. نمی تواند عامل را پیدا نماید .
680. خط تلفن وصل نیست .
681. یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود .
682. Writing section name دچار مشکل می باشد .
683. Writing device type با مشکل روبرو شده است .
684. writing device name با مشکل روبرو می باشد .
685. Writing maxconnectbps مشکل دارد .
686. Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد .
687. Writing usage با مشکل مواجه است .

688. Writing default off دچار مشکل می باشد .

689. Reading default off با مشکل مواجه است .

690. فایل INI خالی ست .

691. دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد

692. سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .

693. Binary macro با مشکل مواجه می باشد .

694. خطای DCB یافت نشد .

695. ماشین های گفتگو آماده نیستند .

696. راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد .

697. Partial response looping با مشکل روبرو می باشد .

698. پاسخ نام کلیدی در فایل . INF دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .

699. پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .

700. فرمان متصل به فایل . INF دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .

701. دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .

702. پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .

703. در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .

704. شماره اشتباه . callback

705. مشکل . invalid auth state

706. Invalid auth state دچار مشکل می باشد .

707. علامت خطایاب x. 25 .

708. اعتبار حساب تمام شده است .

709. تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .

710. در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد .

711. Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید

712. درگاه Biplax در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .

713. مسیره‌های ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .

714. کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .

715. به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .

716. پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .

717. آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .

718. مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .



- 719 . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .
- 720 . پروتکل های کنترل PPP پیکر بندی نشده اند .
- 721 . همتای PPP پاسخ نمی دهد .
- 722 . بسته PPP بی اعتبار می باشد .
- 723 . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولانی می باشد .
- 724 . پروتکل IPX نمی تواند بر روی درگاه dial-out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد .
- 725 . IPX نمی تواند روی port درگاه dial-in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .
- 726 . پروتکل IPX نمی تواند برای dial-out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .
- 727 . نمی توان به فایل DLL . TCPCFG دست یافت .
- 728 . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .
- 729 . SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .
- 730 . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .
- 731 . پروتکل پیکر بندی نمی شود .
- 732 . توافق بین PPP صورت نگرفته است .
- 733 . پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد .
- 734 . پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .

735. آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .

736. کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید .

737. نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد .

738. سرور آدرس را مشخص نمی کند .

739. سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید .

740. دستگاه های TAPI که برای remote access پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند .

741. کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید .

742. سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .

743. سرور راه دور به encryption نیاز دارد .

744. نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید .

745. یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است Dial – up networking . را مجددا نصب نمایید .

751. شماره callback شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند :  
0 , @ , - , ( , ) , P , T , Space تا ۹ .

752. در زمان پر دازش script یک خطای نحوی صورت می گیرد .

753. اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است .

754. سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد .

755. سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی را دارد .

756. این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد .

757. خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلاعات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد .

758. اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد .

760. در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد .

761. در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد .

763. اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LAN ها مشترک شده است وجود دارد .

764. دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .

765. اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک IP مورد نیاز می باشد.